


## Schéma électrique de raccordement

**MTCB**

**Electra '90**

Nous conseillons d'utiliser  
le principe de raccordement  
proposé sur le schéma ci-contre.


Coffret non fourni



### LEGENDE


- C = contacteurs
- M = moto-ventilateur
- K = klixon (protection thermique)
- R1 = résistance 1<sup>re</sup> allure de chauffe
- R2 = résistance 2<sup>re</sup> allure de chauffe
- S1 = interrupteur 1<sup>re</sup> allure de chauffe
- S2 = interrupteur 2<sup>re</sup> allure de chauffe
- S3 = inverser ventilateur été/hiver
- S4 = interrupteur moto-ventilateur
- Ta = thermostat d'ambiance
- Tc = airstat
- Ts = thermostat de sécurité

Coffret incorporé dans l'aérotherme



**ElectraMatic**

## Interrupteur de commande (pour ElectraMatic)



**Code 9015025**

Dans le cas  
de raccordement  
de une ou plusieurs  
commandes, enlever  
la connection de la borne  
correspondante.